РЕСТ МЕТАЛЛ

Стеллаж (полка) для сушки тарелок, типа СКТ 1

Стеллаж (полка) для сушки стаканов, типа СКС 1

серия «Стандарт», «Стандарт+»



ПАСПОРТ

(инструкция по сборке и эксплуатации)

EAC

г. Краснодар

1. Назначение

Стеллаж (полка) для сушки посуды предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях тарелок или стаканов.

ООО «Рест Металл» выпускает несколько модификаций стеллажей (полок) для сушки посуды:

- СКТ 1 (стеллаж (полка) для сушки тарелок) – имеет 1 уровень под сушки;
- СКС 1 (стеллаж (полка) для сушки стаканов) - имеет 1 уровень под сушки;

2. Техническое описание

Стеллаж (полка) для сушки тарелок типа СКТ 1 и стеллаж (полка) для сушки стаканов типа СКС 1 имеет разборную конструкцию из нержавеющей стали AISI 430 (304). Крепится к стене при помощи двух боковых кронштейнов. К полке крепится сушка, которая может быть нержавеющая из стали AISI 304, хромированная или крашенная.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

ООО «Рест Металл» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм.

3. Технические характеристики

Стеллажи (полки) для сушки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	**Д**	**Ш**	**В**
СКТ1, СКС1	870	280	300

ООО «Рест Металл» может выпускать стеллажи (полки) для сушки тарелок и стеллажи (полки) для сушки стаканов с другими габаритными размерами по спецзаказу.

4. Инструкция по сборке

Схема сборки стеллажей (полок) для сушки серии «Стандарт», «Стандарт+»



1. К полке (поз. 3) при помощи болта М6х12, гайки М6 и шайбы М6 прикрепить боковые стенки (поз. 1);
2. Прикрепить кронштейны сушки (поз. 2) к боковым стенкам (поз.1) при помощи болта М6х12, гайки М6 и шайбы М6;
4. Поставить стеллаж (полку) для сушки посуды на горизонтальную поверхность, выровнять и затянуть все болты;
5. Установить сушки (поз. 4) в пазы кронштейнов для сушки (поз. 2);
6. Поставить стеллаж (полку) для сушки посуды в сборе на предусмотренное место.

5. Условия эксплуатации

- **Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**
- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Хранение и транспортировка

Хранение стеллажа (полки) для сушки тарелок и стеллажа (полки) для сушки стаканов должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец стеллажа (полки) обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный стеллаж (полку) для сушки допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стеллажа (полки) из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

7. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке стеллажа (полки) на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стеллажа (полки) по материалам, из которых он изготовлен.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа (полки) для сушки составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стеллаж (полка) для сушки вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

9. Комплект поставки

1	Полка сплошная	1
2	Косынка (бок)	2
3	Сушка	1
5	Кронштейн сушки	2
6	Болт М6	8
7	Гайка М6	8
8	Шайба М6	8
9	Паспорт (Инструкция по сборке)	1
10	Упаковка	1

10. Сведения о приемке

Стеллаж (полка) для сушки тарелок СКТ 1 _____, Стеллаж (полка) для сушки стаканов СКС1 _____, изготовлен на ООО «Рест Металл» и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____

11. Сведения об упаковке

Стеллаж (полка) для сушки тарелок СКТ 1 _____, Стеллаж (полка) для сушки стаканов СКС1 _____, упакован на ООО «Рест Металл» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)